

## 1. Kā nomainīt ‘Fontu’ dokumentācijai, kas tiek drukāta ražošanai?

Lai izmainītu drukas rakstu un lielumu dokumentiem, kas ir nepieciešami ražošanai, ir jāuzklikšķina uz **File>Font**, tad logā **Text type** izvēlēties **‘Drawing text’**, ielikt atzīmi blokā **Screen**, **User font** un tad nospiegt **Change**.

