


11. Kā ielikt leņķi RoofCon un TrussCon moduļos?

Lai to izdarītu, ir jāatzīmē trīs punkti tā lai otrais punkts ir izmērāmā leņķa virsotnē. Tas



izskatās šādi :
izvēlaties

tad jūs nonākat Dimension line logā, kur

